

# О данном руководстве

- Данное руководство содержит общую информацию об этой электростанции и сведения о ее эксплуатации, управлении и техническом обслуживании. Обратите внимание, что данное руководство может быть обновлено без предварительного уведомления.
- Доступность некоторых аксессуаров и функций, описанных в данном руководстве, может зависеть от страны или региона.
- Все изображения, представленные в данном руководстве, предназначены только для демонстрации. Обратитесь к фактически полученному изделию. Следующие примеры основаны на версии для США.
- Если вы читаете это руководство в формате PDF, обратите внимание, что оно также доступно онлайн с последними обновлениями по ссылке [EcoFlow Support](#).

## Обзор

Устройство EcoFlow DELTA Pro 3 (именуемое в дальнейшем "DELTA Pro 3" или "электростанция") представляет собой электростанцию с аккумулятором LiFePO4 емкостью 4096 Втч. Она оснащена множеством выходов, включая стандартные разъемы перем. т., порты USB-A, USB-C, а также разъемы 12 В DC5521 и Андерсона для поддержки различных приборов и устройств. Разнообразие вариантов зарядки позволяет легко переключаться между разными методами в зависимости от реальных потребностей.

## Внешний вид



1	Теплоотвод	Рассеивает внутреннее тепло.
2	Главная кнопка питания	Управляет первичным питанием.
3	Экран дисплея	Отображает рабочее состояние.
4	Выходные порты USB (USB-C/USB-A)	Подает питание через порты USB-C и USB-A для зарядки телефонов, ноутбуков, игровых приставок или других устройств.
5	Кнопка управления выходом перем. т.*	Включает или отключает разъемы выхода перем. т.
6	Разъемы выхода перем. т.**	Подают питание потребителям перем. т. (бытовым приборам или другому оборудованию).
7	Телескопическая ручка	Обеспечивает ручку для захвата при перемещении электростанции.



8 Кнопка управления выходом 12 В пост. т. Включает или отключает выходные разъемы 12 В пост. т.

9 Выходные разъемы 12 В пост. т. (DC5521/Андерсона) Подаёт питание потребителям 12 В пост. т. через разъемы DC5521 и Андерсона (маршрутизаторам, камерам видеонаблюдения, автомобильным холодильникам или другим устройствам).

10 УДАЛЕННЫЙ разъем Поддерживает связь CAN с другими устройствами EcoFlow через Ethernet-кабель RJ45.



11	Входной разъем фотоэлектрических панелей низкого напряжения/ зарядки от автомобиля (ХТ60i)	Подключает электростанцию солнечным панелем к источнику питания автомобиля (разъем прикуривателя и бортовому зарядному устройству) для зарядки.
12	Входной разъем фотоэлектрических панелей высокого напряжения (ХТ60)	Подключает электростанцию солнечным панелем к зарядке.
13	Входной разъем перем. т.**	Подключает электростанцию к источнику переменного тока зарядки.
14	Переключатель скорости зарядки	Выполняет переключение между режимами зарядки.
15	Входной/выходной разъем питания перем. т.***	Подключает электростанцию к устройствам EcoFk для зарядки или увеличения выходной мощности.
16	Разъем для дополнительного аккумулятора***	Разъем выполняет следующие функции: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Источник питания:</b> подключает электростанцию к интеллектуальному устройству EcoFk для подачи электроэнергии.</li> <li>• <b>Зарядка пост. т.:</b> подключает электростанцию к зарядному устройству генератора EcoFk для интеллектуальной зарядки генератора EcoFk.</li> <li>• <b>Увеличение емкости:</b> подключает электростанцию к аккумулятору для увеличения емкости.</li> </ul>

11

Входной разъем фотоэлектрических панелей низкого напряжения/ зарядки от автомобиля (XT60i)

Подключает электростанцию солнечным панелью к источнику питания автомобиля (разъему прикуривателя и бортовому зарядному устройству) для зарядки

**аккумулятора:** подключает электростанцию к интеллектуальному дополнительному аккумулятору Esco для увеличения емкости аккумулятора.

\* Электростанция версии для США или Японии оснащена двумя кнопками управления выходом переменного тока, предназначенными для управления разными выходами напряжения.

\*\* Внешний вид и технические характеристики выходных и входных разъемов переменного тока зависят от местных стандартов.

\*\*\* Входной/выходной разъем питания переменного тока и разъем для дополнительного аккумулятора на электростанции являются патентованными разъемами EcoFlow.

## Кнопки и переключатель



1 Кнопка  
основного  
питания

Кнопка выполняет  
следующие функции:

- **Включение/выключение питания:** нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, пока не изменится светодиодный индикатор основного питания.

- **Включение/выключение экрана:** нажмите один раз, чтобы включить или выключить экран дисплея.

- **Сброс соединений с выходом в интернет:** если электростанция выключена, нажмите и удерживайте кнопку не менее 5 секунд после включения экрана, чтобы сбросить все соединения Bluetooth и Wi-Fi.

2 Кнопка  
управления  
выходом  
перем. т.

Кнопка выполняет  
следующие функции:

- **Включение/выключение выхода питания:** нажмите кнопку один раз, чтобы включить или отключить соответствующий выход питания.

- **Изменение рабочей частоты перем. т.:** нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, чтобы изменить частоту перем. т.





3 Кнопка управления выходом 12 В пост. т.

Нажмите кнопку один раз, чтобы включить или отключить соответствующие выходы питания.



4 Переключатель скорости зарядки

Выполняет переключение между режимами зарядки.

• **НАСТРОЙКА**


**(ADJUST):** заряжает электростанцию на пользовательском уровне мощности, который задается в приложении EcoFlow.

• **БЫСТРО**

**(FAST):** заряжает электростанцию на максимально поддерживаемом уровне мощности.

Примечание: регулировки переключателя скорости зарядки действуют только в том случае, если электростанция заряжается через входной разъем перем. т.

Примечание:

 чтобы обеспечить оптимальную выходную мощность версии для США или Японии, кнопки выхода перем. т. (высокого напряжения) и выхода перем. т. (низкого напряжения) невозможно использовать одновременно. Когда одна из них включена, другая автоматически отключена.




Совет:

в электростанции есть встроенные зуммеры. Такие действия, как нажатие кнопки или настройка параметров в приложении EcoFlow, могут вызвать зуммерный сигнал в качестве напоминания. Чтобы отключить его, выключите его в приложении EcoFlow.

## Светодиодные индикаторы

### Светодиодный индикатор основного питания



**Выкл.:** электростанция выключена.

**Непрерывный белый цвет:** электростанция включена и работает нормально.

**Мигающий белый цвет:** электростанция выполняет обновление встроенного ПО.

### Светодиодный индикатор выхода перем. т.



**Выкл.:** соответствующие выходные разъемы перем. т. отключены.

**Непрерывный белый цвет:** соответствующие разъемы выхода перем. т. включены.

**Мигающий белый цвет:** обнаружены аномальные выходы питания. Соответствующие выходные разъемы питания перем. т. отключаются. Для продолжения нажмите кнопку питания, чтобы снова включить ее. Если проблема повторяется, обновите встроенное ПО электростанции через приложение EcoFlow и повторите попытку.

### Светодиодный индикатор выхода 12 В пост. т.



**Выкл.:** соответствующие выходные разъемы пост. т. отключены.

**Непрерывный белый цвет:** соответствующие выходные разъемы пост. т. включены.

**Мигающий белый цвет:** обнаружены аномальные выходы питания. Соответствующие разъемы выходной мощности пост. т. отключаются. Для продолжения нажмите кнопку питания, чтобы снова включить ее. Если проблема повторяется, обновите встроенное ПО электростанции через приложение EcoFlow и повторите попытку.

## Экран дисплея




1 Строка состояния

2 Данные о входной мощности

3 Главный дисплей

4 Данные о выходной мощности



1 Wi-Fi

**Вкл.:** электроста  
подключена к Ин  
через беспровод  
**Мигание:** электр  
подключена к бе  
сети.  
**Выкл.:** Wi-Fi отк

2 Bluetooth

**Вкл.:** электроста  
подключена к ус  
Bluetooth.  
**Мигание:** электр  
находится в про  
сопряжения по E  
**Выкл.:** Bluetooth

3 Резервный запас

**Вкл.:** режим резе  
запаса включен  
приложении Eсо

4 Таймер

**Вкл.:** в приложен  
настроен как ми  
таймер ожидани

5 Память выходного  
разъема

**Вкл.:** память вых  
разъема включе  
электростанция в  
обновляет встро  
или достигает ур  
разрядки, она со  
текущее состоян  
выключения пит  
включения, заве  
обновления встро  
или превышения

1 Wi-Fi

**Вкл.:** электроста  
подключена к Ин  
через беспровод

**Мигание:** электр  
подключена к бе  
сети.

**Выкл.:** Wi-Fi отк  
разрядки она авт  
восстанавливает

**Примечание:** эл  
не восстановит в  
этот выходной ра  
автоматически в  
вследствие врем  
ожидания или ес  
выключен вручн  
соответствующей  
управления.

6 Предупреждение  
о перегреве

**Мигание:** сработ  
от высокой темп  
Прекратите работ  
расположите эле  
в месте вдали от  
тепла и с хороше  
вентиляцией. Ав  
сигнал исчезнет,  
температура эле  
вернется к норм  
рабочим уровня

7 Ошибка  
аккумулятора

**Мигание:** произ  
ошибка. Для пои  
устранения неис  
обратитесь к инс  
приложения Esc

8 Оставшееся время  
зарядки/разрядки

**Вкл.:** отображае  
время зарядки и

9 Код ошибки

**Вкл.:** произошла  
поиска и устране  
неисправностей

1 Wi-Fi

**Вкл.:** электроста  
подключена к Ит  
через беспровод

**Мигание:** электр  
подключена к бе  
сети.

**Выкл.:** Wi-Fi отк  
инструкциям при  
EcoFlow.

10 Предупреждение  
о низкой  
температуре

**Мигание:** сработ  
от низкой темпер  
Переместите эле  
в более теплое м  
обеспечить ее ис  
в соответствующ  
температурном д  
Предупреждени  
как только темпе  
электростанции и  
нормальным раб  
уровням.

11 Состояние  
вентилятора

**Вкл.:** вентилятор  
**Мигание:** нешта  
состояние вентил

12 Автоматическое  
включение/  
выключение  
генератора

**Вкл.:** автоматиче  
и останов подкл  
генератора были  
в приложении Ес  
функция примен  
интеллектуально  
генератору EcoFI  
подключенному  
электростанции  
для дополнитель  
аккумулятора.

13 Регулируемая  
скорость зарядки

**Вкл.:** переключ  
скорости зарядки  
в положение PEG  
Электростанция  
заряжаться с

1	Wi-Fi	<p><b>Вкл.:</b> электроста подключена к Интернету через беспроводную сеть.</p> <p><b>Мигание:</b> электростанция подключена к беспроводной сети.</p> <p><b>Выкл.:</b> Wi-Fi отключено по пользовательскому заданию в приложении EcoFlow.</p>
---	-------	--

14	Предел зарядки/разрядки	<p><b>Вкл.:</b> предел зарядки установлен в приложении EcoFlow.</p> <p><b>Мигание:</b> достигнут предел зарядки. Выходные клеммы 12 В пост. т. не могут быть включены.</p>
----	-------------------------	--

15	Предупреждение о перегрузке	<p><b>Мигание:</b> сработало предупреждение от перегрузки. Отключите некоторые устройства от электростанции, чтобы снизить общую выходную мощность. Предупреждение исчезнет, как только выходная мощность снизится до обычного уровня.</p>
----	-----------------------------	--

16	Значок выхода	<p><b>Вкл.:</b> отображает выходную мощность.</p>
----	---------------	---

17	Частота	<p><b>Вкл.:</b> отображает частоту сети.</p>
----	---------	--

18	Общая выходная мощность	<p><b>Вкл.:</b> отображает выходную мощность.</p>
----	-------------------------	---

19	Разъем выхода перем. т.	<p><b>Вкл.:</b> включены выходные клеммы перем. т.</p> <p><b>Мигание:</b> неисправность разъема.</p>
----	-------------------------	--

20	Входной/выходной разъем питания	<p><b>Вкл.:</b> разъем физически подключен и имеет питание.</p>
----	---------------------------------	---

1	Wi-Fi	<p><b>Вкл.:</b> электроста подключена к Ин через беспровод</p> <p><b>Мигание:</b> электр подключена к бе сети.</p> <p><b>Выкл.:</b> Wi-Fi отк</p>
	перем. т.	<p>выходную мощн</p> <p><b>Мигание:</b> неисп разъема.</p>
21	Выход 12 В пост. т.	<p><b>Вкл.:</b> включены DC5521 и Андерс</p> <p><b>Мигание:</b> неисп разъема.</p>
22	Выход USB-A	<p><b>Вкл.:</b> разъем фи: подключен и им</p> <p>выходную мощн</p> <p><b>Мигание:</b> неисп разъема.</p>
23	Выход USB-C	<p><b>Вкл.:</b> разъем фи: подключен и им</p> <p>выходную мощн</p> <p><b>Мигание:</b> неисп разъема.</p>
24	Дополнительный аккумулятор	<p><b>Вкл.:</b> интеллекту дополнительный EcoFlow подклю разъем для допо аккумулятора.</p>
25	Интеллектуальный генератор	<p><b>Вкл.:</b> интеллекту генератор EcoFlo через разъем дл: дополнительного аккумулятора.</p>
26	Уровень заряда аккумулятора	<p><b>Вкл.:</b> отображае уровень заряда з</p>
27	Вход фотоэлектрических	<p><b>Вкл.:</b> разъем фи: подключен и им</p>

1	Wi-Fi  панелей высокого напряжения	<p><b>Вкл.:</b> электроста подключена к Ит через беспровод</p> <p><b>Мигание:</b> электр подключена к бе сети.</p> <p><b>Выкл.:</b> Wi-Fi откл мощность.</p> <p><b>Мигание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Указывает, что защита от слабог или</li> <li>• Указывает на перенапряжение пониженное нап</li> </ul>
28	Вход фотоэлектрических панелей низкого напряжения/ зарядки от автомобиля	<p><b>Вкл.:</b> разъем фи: подключен и им мощность.</p> <p><b>Мигание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Указывает, что защита от слабог или</li> <li>• Указывает на перенапряжение пониженное нап</li> </ul>
29	Входной разъем перем. т.	<p><b>Вкл.:</b> разъем фи: подключен.</p> <p><b>Мигание:</b> неисп: разъема.</p>
30	Входной/выходной разъем питания перем. т.	<p><b>Вкл.:</b> разъем фи: подключен и им мощность.</p> <p><b>Мигание:</b> неисп: разъема.</p>
31	Общая входная мощность	<p><b>Вкл.:</b> отображае: входную мощнос</p>
32	Значок входа	<p><b>Вкл.:</b> отображае: входной мощнос</p>

# Начало работы

## Советы и рекомендации

- **Крышки разъемов**

Сдвиньте защитные крышки, чтобы открыть или скрыть электрические разъемы.

Неиспользуемые разъемы и розетки закрывайте защитной крышкой, чтобы предотвратить попадание пыли, влаги и других загрязнений.



- **Телескопическая ручка и колеса**

Выдвиньте телескопическую ручку и легко перемещайте электростанцию на колесах.

- **Защитные наклейки для ручки**

Прикрепите защитные наклейки для ручки, чтобы предотвратить случайные удары.



## Включение/выключение питания



- **Включение/выключение питания:** нажмите и удерживайте кнопку основного питания в течение 2 секунд, пока не изменится светодиодный индикатор основного питания.
- **Включение/выключение экрана:** нажмите кнопку основного питания один раз, чтобы включить или выключить экран.




Совет:

Электростанция автоматически включается при подключении к источнику питания.

## Подключите приборы к электропитанию

### Через разъемы USB

Подключите устройства непосредственно к разъемам USB на электростанции.




### Через разъемы выхода перем. т.


1. Нажмите кнопку управления выходом перем. т. один раз, чтобы включить подачу питания.
2. Подключите устройство к разъему выхода перем. т. на электростанции.



Электростанция DELTA Pro 3 имеет несколько типов разъемов перем. т., что позволяет подавать питание широкому диапазону устройств, а также адаптироваться к конкретным сценариям. Например, она может обеспечивать питание резервного аккумулятора в жилом автофургоне или служить резервным источником питания, встроенным в бытовую цепь.



Примечания:

1. Когда используется разъем ВХОД/ВЫХОД ПИТАНИЯ ПЕРЕМ. Т., все выходные разъемы перем. т. и входной разъем перем. т. будут отключены.
-  2. Чтобы обеспечить оптимальную выходную мощность версии для США/Японии, кнопки выхода перем. т. (высокого напряжения) и выхода перем. т. (низкого напряжения) невозможно использовать одновременно. Когда одна из них включена, другая автоматически отключена.



Советы:

1. Типы разъемов перем. т. на изделии зависят от местных стандартов.
2. **Совет о превышении времени ожидания перем. т.:** выходной разъем перем. т. электростанции автоматически отключится, если разъем простаивает в течение определенного периода времени. Если электростанция подключена к перемежающимся нагрузкам, таким как холодильники или кондиционеры, эта функция может сработать. Чтобы обеспечить непрерывное электропитание для критически важных целей, таких как хранение лекарств, вакцин, скоропортящихся продуктов или других ценных предметов в холодильнике, установите в приложении EcoFlow интервал превышения времени ожидания перем. т. для электростанции на «никогда». Кроме того, регулярно проверяйте уровень заряда аккумулятора электростанции.
3. **Если выходная мощность разъемов выхода перем. т. неожиданно отключается:**
  - а. Нажмите кнопку выхода перем. т., чтобы снова включить выходную мощность перем. т.
  - б. Если проблема повторяется, обновите встроенное ПО электростанции через приложение EcoFlow и повторите попытку.
  - в. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки.

Через выходные разъемы 12 В пост. т.

- **Разъем DC5521**

1. Нажмите кнопку выхода 12 В пост. т. один раз, чтобы включить разъем DC5521.
2. Подключите устройство к разъему DC5521 на электростанции.

- **Разъем Андерсона**

1. Нажмите кнопку выхода 12 В пост. т. один раз, чтобы включить разъем Андерсона.
2. Подключите устройство к разъему Андерсона на электростанции.



Совет:

выходные разъемы 12 В пост. т. поддерживают общую мощность 378 Вт.

## Поставьте электростанцию на зарядку

### От настенной розетки

Подключите входной разъем перем. т. электростанции к настенной розетке с помощью прилагаемого зарядного кабеля перем. т.



### От солнечной панели

Электростанция поддерживает 2 входных разъема фотоэлектрических панелей (с высоким и низким напряжением).

- **Входной разъем фотоэлектрических панелей высокого напряжения:**

**Технические характеристики:** этот разъем поддерживает диапазон входного напряжения 30–150 В, максимальный ток 15 А и максимальную входную мощность 1600 Вт.

**Подключение:** подключите этот разъем к солнечным панелям с помощью [зарядного кабеля EcoFlow Solar – XT60](#).

- **Входной разъем фотоэлектрических панелей низкого напряжения:**

**Технические характеристики:** этот разъем поддерживает диапазон входного напряжения 11–60 В, максимальный ток 20 А и максимальную входную мощность 1000 Вт.

**Подключение:** подключите этот разъем к солнечным панелям с помощью [зарядного кабеля EcoFlow Solar – XT60i](#).

При подключении солнечных панелей для зарядки электростанции важно убедиться, что подключенные солнечные панели совместимы с техническими характеристиками электростанции. Ниже приведены основные рекомендации, которые помогут вам проверить свои настройки:

### **1. Для последовательного соединения:**


при данной настройке напряжение всех подключенных панелей складывается. Убедитесь, что общее напряжение открытого контура солнечной панели ( $V_{oc}$ ) НЕ ПРЕВЫШАЕТ максимальное входное напряжение ( $V_{max}$ ) на входной разъеме фотоэлектрической панели электростанции.

Защита от перенапряжения позволяет электростанции выдерживать входное напряжение до 155 В на разъеме высокого напряжения и 62 В на разъеме низкого напряжения. Однако значение  $V_{oc}$  может колебаться при изменениях температуры. Следите, чтобы входное напряжение солнечной панели находилось в безопасных рабочих пределах во избежание потенциального повреждения электростанции.

### **2. Для параллельного соединения:**

при данной настройке сила тока всех подключенных панелей складывается. Убедитесь, что полный фотоэлектрический ток ( $I_{mp}$ ) БЛИЗОК К максимальному входному току ( $I_{max}$ ) входного разъема фотоэлектрических панелей.

На следующем изображении демонстрируется [портативная солнечная панель EcoFlow 400W](#).




Советы:

1. На фактическую производительность зарядки от солнечной энергии могут влиять различные факторы, включая погодные условия, углы наклона панели, внешнюю температуру и т. д. Чтобы узнать больше о проводке солнечных панелей, ознакомьтесь с любым из [руководств пользователя солнечных панелей EcoFlow](#).
2. Для параллельного подключения необходимы Т-образные или Y-образные удлинители солнечных панелей. Они предназначены для объединения нескольких проводов с одинаковой полярностью в один провод, что упрощает процесс подключения панелей к зарядному кабелю XT60 / XT60i.
3. Если вы обнаружили, что уровни мощности зарядки не соответствуют техническим характеристикам солнечных панелей, попробуйте отрегулировать соединения, чтобы убедиться в их надежности. Также убедитесь, что солнечные панели подключены к соответствующему входному разъему солнечных панелей в соответствии с их фактическими техническими характеристиками.

## От разъема прикуривателя

Подключите входной разъем зарядки от автомобиля (XT60i) электростанции к разъему прикуривателя автомобиля с помощью [кабеля автомобильной зарядки EcoFlow](#).



## От зарядного устройства пост. т. аккумулятора

### Метод 1: через разъем для дополнительного аккумулятора (поддерживает только зарядное устройство генератора EcoFlow)

1. Вставьте [адаптер DELTA Pro и интеллектуального генератора](#) в разъем для дополнительного аккумулятора электростанции.
2. Подключите электростанцию к разъему XT150 [зарядного устройства генератора EcoFlow 800 Вт](#).




### Метод 2: через входной разъем зарядки от автомобиля (XT60i)

Подключите входной разъем зарядки от автомобиля электростанции к бортовому зарядному устройству пост. т. аккумулятора.




## От зарядного устройства для электромобилей

Подключите входной/выходной разъем питания перемен. т. электростанции к зарядному устройству для электромобиля с помощью [адаптера X-Stream для электромобиля EcoFlow](#).



Примечание:

-  При зарядке через зарядное устройство для электромобилей убедитесь, что уровень заряда аккумулятора электростанции превышает 0% или предел разрядки, установленный в приложении EcoFlow. В противном случае процесс зарядки может завершиться неудачей.

Совет:




Электростанция поддерживает зарядные устройства для электромобилей перем. т. 1-го и 2-го уровней.

## От генератора

### **Метод 1: через разъем для дополнительного аккумулятора (поддерживает только интеллектуальные генераторы EcoFlow)**

1. Вставьте [адаптер DELTA Pro и интеллектуального генератора](#) в разъем для дополнительного аккумулятора электростанции.
2. Подключите электростанцию к разъему XT150 генератора EcoFlow с помощью соединительного кабеля дополнительного аккумулятора.




## Метод 2: через входной разъем перем. т.

Подключите входной разъем перем. т. электростанции к генератору с помощью прилагаемого зарядного кабеля перем. т.



## Метод 3: через входной/выходной разъем питания перем. т.

Подключите входной/выходной разъем питания перем. т. электростанции к разъему перем. т. с расщеплением фаз (L14-30 или L15-30) на генераторе с помощью [зарядного адаптера генератора перем. т. EcoFlow](#).



# Управление

## Загрузите приложение EcoFlow

EcoFlow предлагает сопутствующее приложение для управления устройством. Возможности этого мобильного приложения:

- Наслаждайтесь единым управлением устройствами EcoFlow в любом месте.

- Бесперебойно отслеживайте сведения о потреблении энергии в режиме реального времени.
- Персонализируйте свою энергетическую схему с помощью множества настраиваемых опций.
- Оперативно получайте в приложении информацию о поиске и устранении неисправностей и обновлениях встроенного ПО.



Отсканируйте QR-код или скачайте приложение на сайте: <https://download.ecoflow.com/app>

## Привяжите устройство и настройте интернет

После успешной регистрации учетной записи EcoFlow привяжите устройства EcoFlow к своей учетной записи, чтобы обеспечить удаленный доступ к настройкам устройства.

### Для привязки нового устройства EcoFlow:

1. Посетите приложение EcoFlow и войдите в свою учетную запись EcoFlow.
2. Нажмите кнопку «Добавить устройство» или значок **+** в правом верхнем углу, чтобы найти новые устройства EcoFlow.
3. Выберите устройство EcoFlow и следуйте всплывающим инструкциям, чтобы завершить привязку устройства и настройку Wi-Fi.



Советы:

#### **1. Не удается обнаружить эту электростанцию через Bluetooth? Попробуйте выполнить следующие действия:**

- а. **Выключение питания:** нажмите и удерживайте кнопку основного питания в течение 2 секунд, чтобы выключить электростанцию.
- б. **Сброс Bluetooth:** выключив электростанцию, нажмите и удерживайте кнопку основного питания не менее 5 секунд после включения экрана, чтобы сбросить все соединения Bluetooth и Wi-Fi.
- в. **Включение питания и повторная попытка:** нажмите и удерживайте кнопку основного питания в течение 2 секунд, чтобы включить электростанцию и начать поиск заново.
- г. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки.

**2. Совет о режиме ожидания Bluetooth:** на этой электростанции доступен режим экономии энергии Bluetooth. В режиме экономии энергии Bluetooth эта электростанция поддерживает работу Bluetooth, когда он выключен. Это позволяет дистанционно включать электростанцию через Bluetooth в приложении EcoFlow. Однако для работы Bluetooth в режиме ожидания требуется определенное

энергопотребление. Если в этой функции нет необходимости или требуется сократить время работы режима экономии энергии Bluetooth, можно настроить параметр превышения времени ожидания Bluetooth в приложении EcoFlow.

## Управление через телефон

С помощью приложения EcoFlow можно управлять всеми своими привязанными устройствами EcoFlow с помощью телефона.

Электростанция поддерживает соединения Wi-Fi и Bluetooth, приспосабливаясь к различным сетевым условиям и обеспечивая удобный доступ к настройкам устройства.

- **С Интернетом**

Когда Wi-Fi работает стабильно, можно получить доступ к настройкам устройства через Интернет. Этот метод всегда рекомендуется для обеспечения своевременного получения обновлений и пуш-уведомлений встроенного ПО устройства EcoFlow.



- **Без интернета**

Если подключение к сети Wi-Fi ограничено, можно управлять электростанцией локально через Bluetooth.



## Контролируйте работу устройства с помощью приложения EcoFlow PowerInsight

Приложение EcoFlow PowerInsight представляет собой энергоменеджер для вашей энергосистемы — от производства до хранения и потребления энергии. Кроме того, по протоколу Matter можно интегрировать устройства других брендов, включая термостаты для регулировки комнатной температуры, интеллектуальные розетки для отслеживания энергопотребления и управления питанием приборов, а также интеллектуальные лампы для управления освещением.

Более подробная информация об использовании приложения EcoFlow PowerInsight находится на сайте: <https://manuals.ecoflow.com/product/powerinsight>



## Подробнее

### Повысьте безопасность системы

Изделие DELTA Pro 3 сконструировано так, чтобы быть безопасным благодаря изоляционному корпусу и различным защитным функциям. Тем не менее, если необходимо эксплуатировать электростанцию в условиях повышенной влажности или в любой другой ситуации, связанной с потенциальной опасностью поражения электрическим током, повысьте безопасность, используя прерыватель замыкания на землю (ПЗЗ) или устройство защитного отключения (УЗО).

При использовании ПЗЗ/УЗО включите функцию «Поддержка ПЗЗ» в приложении EcoFlow. Эта функция использует нейтральную линию для имитации заземления нейтрального проводника электросети, завершая цепь обнаружения ПЗЗ, чтобы ПЗЗ срабатывал при обнаружении утечки тока.




Совет:

Функция «Поддержка ПЗЗ» не требуется, если электростанция находится в байпасном режиме.

### Увеличьте емкость аккумулятора

Если вы часто сталкиваетесь с энергоемкими сценариями или вам требуется длительное использование изделия во время нарушения энергоснабжения, можно заранее установить дополнительную емкость аккумулятора. Эта электростанция поддерживает подключение до 2 дополнительных аккумуляторов для увеличения емкости.



- **Подключение дополнительного аккумулятора**

1. Подключите дополнительный аккумулятор к разъему для дополнительного аккумулятора электростанции.
2. Дополнительный аккумулятор считается успешно установленным, как только на экране электростанции отображается значок аккумулятора.

- **Удаление дополнительного аккумулятора**

Непосредственно прервите соединение между электростанцией и дополнительным аккумулятором.



Совет:

электростанция обратно совместима с [интеллектуальным дополнительным аккумулятором DELTA Pro](#).

## Максимально увеличьте выходную мощность

### X-Fusion: оптимальная энергоемкость

X-Fusion является передовой технологией, которая обеспечивает оптимальную мощность всех выходных разъемов перем. т., когда изделие находится в байпасном режиме (когда устройство одновременно заряжается и разряжается, оно автоматически включает байпасный режим), с точки зрения мощности и силы тока.



Советы:



1. X-Fusion представляет собой встроенную функцию, которая не требует дополнительной настройки.
2. Электростанция может выдавать максимальную номинальную мощность независимо от величины входного напряжения.

## X-Boost: питание приборов большой мощности

X-Boost является инновационной технологией, эксклюзивной для электростанций EcoFlow. Она позволяет электростанции поддерживать работу приборов с потребляемой мощностью, превышающей ее номинальную выходную мощность.

### • Как использовать эту функцию?

По умолчанию функция X-Boost отключена. Чтобы использовать ее:

1. Подключите все приборы большой мощности к выходному разъему перем. т. на электростанции.
2. Откройте приложение EcoFlow и войдите в свою учетную запись EcoFlow.
3. Включите функцию X-Boost в настройках устройства.

### • Какие устройства поддерживает функция X-Boost?

Функция X-Boost больше подходит для нагревательных приборов, таких как электроодеяло, водонагреватель или тепловой насос. Функция X-Boost не поддерживает устройства с защитой от напряжения (например, высокоточные приборы). Если такие устройства подключены, они могут перестать работать из-за низкого напряжения.

Совет:



функция X-Boost недоступна, когда электростанция заряжается от источника перем. т. (например, когда электростанция находится в байпасном режиме).

### • Справочная информация: мощность с функцией X-Boost

Версии	Номинальная мощность (Вт)	Мощность с X-Boost (Вт)
US	4000	6000
JP	3600	5100
CN	4000	6000
UK	4000	6000
EU	4000	6000


Версии	Номинальная мощность (Вт)	Мощность с X-Boost (Вт)
AU	4000	6000
CH	4000	6000
ZA	4000	6000

## Параллельное подключение электростанций

Параллельное подключение электростанций позволяет значительно увеличить выходную мощность и емкость аккумуляторов. Используйте эту конфигурацию для различных сценариев высокого потребления электроэнергии, таких как автономное питание, аварийное резервирование или строительные площадки.


### Метод 1: конфигурация двойной электростанции с концентратором EcoFlow 50 A

Используйте [концентратор EcoFlow 50 A](#) и [кабель входной/выходной мощности EcoFlow](#) для соединения двух изделий DELTA Pro 3, чтобы удвоить выходную мощность. Затем подключите ваши потребители к концентратору EcoFlow 50 A с помощью кабеля NEMA 14-50P.



### Метод 2: конфигурация тройной электростанции с панелью EcoFlow Smart Home Panel 2

Используйте [панель EcoFlow Smart Home Panel 2](#) и [кабель входной/выходной мощности EcoFlow](#) для соединения трех изделий DELTA Pro 3, чтобы утроить выходную мощность. Панель EcoFlow Smart Home Panel 2 также может быть подключена к главной панели для коллективного управления электрическими контурами вашего дома.



Примечание:

- i** Когда используется разъем ВХОД/ВЫХОД ПИТАНИЯ ПЕРЕМ. Т., все выходные разъемы перем. т. и входной разъем перем. т. будут отключены.


## Создайте резервную систему

### Источник бесперебойного питания (ИБП): резервирование для важных устройств

ИБП является устройством или системой, которые обеспечивают непрерывную подачу резервного электропитания при сбоях в электросети. Электростанцию можно использовать в качестве ИБП для обеспечения работы важных бытовых приборов. Электростанция работает как ИБП в режиме ожидания с временем переключения на батареи 10 мс. Когда происходит отключение электропитания и приборы больше не могут пользоваться энергией из электросети, электростанция автоматически передает энергию своих аккумуляторов для использования подключенными приборами.

- **Как использовать эту функцию?**

1. Подключите электростанцию к настенной розетке, чтобы получить доступ к электросети.
2. Подключите все приборы к этой электростанции, чтобы она обеспечивала их энергией для работы во время отключения электропитания.




**Примечание:** так как в данной конфигурации электростанции требуется больше входной мощности от электросети, чем она дает всем подключенным потребителям, она может использовать избыточную энергию для зарядки и поддержания своих аккумуляторов. В противном случае электростанция не сможет работать в качестве ИБП, поскольку ее аккумуляторы не будут иметь заряда.

## Резервирование для дома

Увеличенная емкость аккумулятора и различные типы разъемов делают изделие DELTA Pro 3 модулем накопления энергии, позволяющим сократить потери энергии, а также стабильным резервным источником питания во время перебоев с энергоснабжением.

### 1. Традиционная схема резервирования

Используйте имеющиеся коробку входной мощности и перекидной переключатель для работы с изделием DELTA Pro 3. Изделие DELTA Pro 3 накапливает энергию, вырабатываемую солнечными панелями, тогда как ваши бытовые приборы работают в обычном режиме от электросети. При необходимости используйте перекидной переключатель, чтобы переключить источник питания для бытовых потребителей на электростанцию.



**i** Примечание:  
перекидной переключатель важен для безопасной изоляции резервного питания от

электросети. НЕ подключайте электростанцию к электрической системе здания без правильно установленного отсечного выключателя. Соблюдайте все действующие законы и нормативные требования к электрооборудованию.

## 2. Балконная гелиосистема EcoFlow PowerStream

Используйте [микроинвертор EcoFlow PowerStream](#), изделие DELA Pro 3 и солнечные панели для создания простой фотоэлектрической системы аккумулирования. В данной компоновке изделие DELTA Pro 3 накапливает избыточную электроэнергию, вырабатываемую солнечными панелями, и подает ее в дом ночью или во время отключения электропитания.



**i** **Примечание:**  
в связи с различиями в электротехнических нормах в разных странах и регионах рекомендуем вам ознакомиться с местными законодательными требованиями и проконсультироваться с квалифицированными специалистами по электротехнике в вашем регионе, прежде чем совершать покупку. Убедитесь, что изделие может быть установлено и использовано в соответствии с нормативными требованиями вашей страны/региона.



Совет:


чтобы узнать больше о системе EcoFlow PowerStream посетите сайт: <https://eu.ecoflow.com/pages/powerstream>

## 3. Система резервирования EcoFlow Smart Home

Используйте устройства EcoFlow для создания интеллектуальной экосистемы управления питанием.

Вы можете настроить свой план энергоснабжения дома с помощью приложения EcoFlow или [PowerInsight](#). Панель [Smart Home Panel 2](#) выступает в качестве аппаратного концентратора, контролирующего изделие DELTA Pro 3 для реализации стратегий зарядки и разрядки перем. т. В случае непредвиденного отключения электропитания панель Smart Home Panel 2 автоматически переключит электропитание вашего дома с электросети на модуль накопления энергии.

При нормальных обстоятельствах изделие DELTA Pro 3 можно подзаряжать от электросети, солнечной энергии или интеллектуального генератора EcoFlow, гарантируя, что в вашем доме всегда будет достаточный запас энергии.



# Хранение и техническое обслуживание

## 1. Хранение

- Температура хранения: 20–30 °C (68–86 °F)
- Не храните изделие в местах, где температура превышает 45 °C (113 °F) или опускается ниже -10 °C (14 °F).
- Храните изделие в чистом, сухом и хорошо проветриваемом месте.
- Держите изделие вдали от жидкостей, сильной жары и острых предметов.
- При длительном хранении изделия выполняйте следующие действия каждые 3 месяца для поддержания работоспособности аккумулятора:
  1. Разрядите изделие до 0% уровня заряда аккумулятора.
  2. Полностью зарядите изделие до 100% уровня заряда аккумулятора.
  3. Повторно разрядите изделие до 60% уровня заряда аккумулятора.

Примечание: гарантия на изделие не распространяется, если оно не заряжалось или не разряжалось более 6 месяцев.

## 2. Техническое обслуживание

### • Очистка

Для протирки и очистки изделия используйте мягкую сухую ткань.

### • Поддержание работоспособности аккумулятора

Не оставляйте изделие неиспользованным в течение длительного времени.

Заряжайте и разряжайте изделие каждые 3 месяца, чтобы увеличить срок его службы.

# Правила техники безопасности и заявления о соответствии

# Заявление об ограничении ответственности

Перед использованием изделия внимательно прочитайте этот документ и убедитесь, что вы полностью усвоили его. После прочтения этого документа сохраните его для дальнейшего использования. Ненадлежащее использование этого изделия может привести к получению серьезных травм вами или другими людьми, либо к повреждению изделия и материальному ущербу. Использование вами этого изделия подразумевает, что вы понимаете, одобряете и принимаете все условия и содержимое этого документа. Компания EcoFlow не несет ответственности за любые убытки, вызванные несоблюдением пользователем правил эксплуатации изделия, указанных в этом документе. В соответствии с законами и постановлениями компания EcoFlow оставляет за собой право окончательного толкования этого документа и всех документов, связанных с изделием. Этот документ может быть изменен (обновлен, пересмотрен или отменен) без предварительного уведомления. Чтобы получить актуальную информацию об изделии, посетите официальный сайт компании EcoFlow: <https://www.ecoflow.com/>.

## Правила техники безопасности

1. Не подвергайте изделие сильным ударам, вибрациям или падениям.
2. Не перевозите это изделие в самолете.
3. Не используйте изделие вблизи источников тепла, таких как огонь или отопительная печь.
4. Не мочите изделие и не погружайте его в жидкость. При использовании изделия во влажной среде, например в дождливых местах или вблизи воды, защитите его водонепроницаемым чехлом.
5. При использовании или хранении изделия соблюдайте требования к температуре окружающей среды, указанные в технических характеристиках изделия. Избегайте порчи или повреждения изделия, а также риска для личной безопасности из-за слишком высоких или слишком низких температур.
6. Не используйте это изделие в среде с сильным статическим электричеством или магнитными полями.
7. Храните изделие в недоступном для детей и домашних животных месте. Если изделие предполагается использовать вблизи от детей, за ними необходимо внимательно присматривать.
8. Берегите изделие от воздействия испарений, дыма, пара и пыли.
9. Храните изделие в чистом, сухом и хорошо проветриваемом месте.
10. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать это изделие. Для выполнения операций технического или сервисного обслуживания обратитесь в службу поддержки EcoFlow.
11. Обязательно отключите изделие от всех внешних источников питания перед выполнением любых операций сервисного или технического обслуживания.

12. Чтобы снизить риск повреждения электрической вилки и шнура, при отсоединении изделия тяните за вилку, а не за шнур.
13. Не протыкайте изделие острыми предметами.
14. Не вставляйте пальцы или руки в изделие.
15. Не вставляйте в изделие провода и другие металлические предметы во избежание короткого замыкания.
16. Не блокируйте и не ограничивайте систему отвода тепла изделия во время его работы.
17. Не используйте неофициальные или нерекондованные компоненты или аксессуары. По вопросам замены обращайтесь в компанию EcoFlow для получения дополнительной помощи.
18. Не используйте это изделие, если его шнур, вилка или выходной кабель повреждены.
19. Не ставьте на изделие тяжелые предметы.
20. Поместите изделие на устойчивую и плоскую поверхность. Избегайте повреждения устройства или получения травм в результате падения или опрокидывания изделия.
21. Для протирки и очистки изделия используйте мягкую сухую ткань.
22. **Совет о превышении времени ожидания перем. т.:** выходной разъем перем. т. электростанции автоматически отключится, если разъем простаивает в течение определенного периода времени. Если электростанция подключена к перемежающимся нагрузкам, таким как холодильники или кондиционеры, эта функция может сработать. Чтобы обеспечить непрерывное электропитание для критически важных целей, таких как хранение лекарств, вакцин, скоропортящихся продуктов или других ценных предметов в холодильнике, установите в приложении EcoFlow интервал превышения времени ожидания перем. т. для электростанции на «никогда». Кроме того, регулярно проверяйте уровень заряда аккумулятора электростанции.
23. **Ограничение на медицинское оборудование:** изделие не предназначено для питания жизнеобеспечивающего медицинского оборудования, включая, но не ограничиваясь, медицинскими аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ с постоянным положительным давлением для медицинского использования) или аппаратами искусственного дыхания (для ЭКМО: экстракорпоральной мембранной оксигенации). Если вы планируете использовать его для другого медицинского оборудования, сначала проконсультируйтесь с производителем оборудования, чтобы убедиться в отсутствии ограничений на использование внешнего источника питания с его оборудованием.
24. **Помехи медицинскому оборудованию:** при эксплуатации источники питания будут генерировать электромагнитные поля, которые могут влиять на нормальную работу медицинских имплантатов или индивидуального медицинского оборудования, такого как кардиостимуляторы, кохлеарные протезы, слуховые аппараты, дефибрилляторы и т. д. Если используются эти типы медицинского оборудования, обратитесь к производителю, чтобы узнать о каких-либо ограничениях на использование такого оборудования. Эти меры существенно важны для обеспечения безопасного расстояния между медицинскими имплантатами (например, кардиостимуляторами, кохлеарными протезами, слуховыми аппаратами, дефибрилляторами и т. д.) и этим изделием во время его эксплуатации.

25. **Опасность поражения электрическим током:** никогда не используйте это изделие для подачи питания к электроинструментам для резки или доступа к токоведущим частям или проводке под напряжением, а также к материалам, которые могут содержать внутри детали или проводку под напряжением, например к стенам зданий и т. д.
26. **ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ:** это изделие должно быть заземлено. В случае неисправности или поломки заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока с целью снижения риска поражения током. Для вашей безопасности компания EcoFlow предоставляет шнур с проводником заземления оборудования и заземляющую вилку. Вилку необходимо вставлять в розетку, которая правильно установлена и заземлена в соответствии со всеми местными нормами и постановлениями.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** неправильное подключение проводника заземления оборудования может привести к риску поражения электрическим током. Если вы столкнулись со следующими ситуациями, обратитесь к квалифицированному электрику, вместо того чтобы самостоятельно модифицировать вилку, поставляемую в комплекте с изделием:
- вы не уверены, правильно ли заземлено изделие;
  - вилка, поставляемая в комплекте с изделием, не подходит к розетке.
27. **Использование в ремонтной мастерской:** при эксплуатации в ремонтной мастерской, например в центре по ремонту автомобилей, цехе или любых других местах, где проводятся ремонтные работы, не ставьте изделие на пол или на высоту менее 457 мм (18 дюймов) над полом.

## В случае чрезвычайной ситуации

1. В случае чрезвычайной ситуации примите меры предосторожности против поражения электрическим током, прежде чем прикасаться к изделию, например, наденьте изолирующие перчатки.
2. Если изделие намокнет, немедленно прекратите его использование и воздержитесь от дальнейшей эксплуатации или включения питания. Поместите изделие в безопасное, водонепроницаемое и хорошо проветриваемое помещение, а затем обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов EcoFlow.
3. Если изделие упало в воду, поместите его в безопасное, водонепроницаемое и хорошо проветриваемое помещение и не допускайте контакта с ним до полного высыхания. Высушенное изделие нельзя использовать повторно. Его следует правильно утилизировать в соответствии с местными законами и постановлениями.
4. В случае возгорания изделия рекомендуем использовать следующие средства пожаротушения в указанном порядке: вода или тонкораспыленная вода, песок, пожарное покрывало, порошковые огнетушащие вещества и, наконец, углекислотный огнетушитель.
5. Если изделие перевернулось и серьезно повреждено, наденьте изолирующие перчатки, чтобы отключить его. Затем поместите изделие на открытое пространство и на

достаточном расстоянии от людей и горючих материалов. После чего утилизируйте его в соответствии с местными законами и постановлениями.

## Переработка и утилизация

1. Изделие с серьезным повреждением, неисправностью или аккумулятором с истощенным ресурсом следует утилизировать или переработать надлежащим образом.
2. Это изделие содержит аккумуляторы. Утилизируйте изделие в соответствии с местными законами и постановлениями по утилизации и переработке аккумуляторов. Не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, чтобы избежать загрязнения окружающей среды и угрозы безопасности.
3. По возможности убедитесь, что аккумулятор полностью разряжен (до емкости 0%), прежде чем выбрасывать изделие. В противном случае воздержитесь от помещения аккумулятора непосредственно в контейнер для переработки аккумуляторов. Обратитесь в профессиональную компанию по переработке аккумуляторов для его надлежащей утилизации.

## Соответствие нормативным документам

### **FCC Compliance Statement**

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator & your body.

### **IC Compliance Statement**

When using the product, maintain a distance of 20 cm from the body to ensure compliance with

RF exposure requirements.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



**CE**

Настоящим EcoFlow Inc.  
заявляет, что тип  
радиооборудования  
Портативная электростанция  
соответствует Директиве  
2014/53/EU,  
2011/65/EU(RoHS), (EU)  
2015/863(RoHS). Полный  
текст ЕС декларация о  
соответствии доступна  
последующему интернет  
адресу:  
<http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>



**WEEE**

Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами в пределах ЕС. Утилизируйте этот продукт должным образом, чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде

или риск для здоровья человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, а также для обеспечения устойчивого повторного использования материальных ресурсов. Пожалуйста, верните использованный продукт в соответствующий пункт сбора или свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели этот продукт. Ваш продавец примет использованные продукты и вернет их на экологически безопасное предприятие по переработке. Русский - (RU) И использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, так как они могут содержать токсичные элементы и тяжелые металлы, которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Верните разряженные батареи в соответствующий центр по переработке.

## Приложение

### Комплектация



1. Изделие EcoFlow DELTA Pro 3, 1 шт.
2. Зарядный кабель перем. т., 1 шт.
3. Защитная накладка для ручки, 2 шт.
4. Пакет документации по изделию, 1 шт.





Если какой-либо элемент поврежден или отсутствует, обратитесь в службу поддержки клиентов EcoFlow за помощью.

## Список принадлежностей

Подробнее

## Типы розеток переменного тока по версиям




INPUT



C14

... CN ...

OUTPUT



国标五插 国标三插

INPUT



C20

... UK ...

OUTPUT



CEE 16A

TYPE G


INPUT



C20

... EU ...

OUTPUT



CEE 16A

TYPE F


INPUT



C20

... KR ...

OUTPUT



CEE 16A

TYPE F

INPUT



C14

... AU ...

OUTPUT



CEE 16A

TYPE I


INPUT



C14

... CH ...

OUTPUT



CEE 16A

SWISS T13 SWISS T23


INPUT



C20

... ZA ...

OUTPUT



SANS 164 TYPE M SANS 164 TYPE N